LES REGLAGES

Pour tous les modèles de **PERF'éco** qui disposent de réglages , vous pouvez y accéder par la touche « pgm » située à la droite de l'afficheur.

Appuyer sur pgm :

- 1°) le premier affichage est le N° de série de votre appareil (en 2 écrans avec 2 secondes de temporisation entre les 2). IL sera indispensable pour valider votre garantie auprès de votre fournisseur ou du fabricant.

A PARTIR DE CE POINT VOUS ENTREZ DANS LES REGLAGES

Pour tous les réglages, la procédure est la même :

Sur la valeur à l'affichage, vous la réglez par les boutons « + » et « - » et vous sortez du programme de réglage en appuyant sur « fin ».

P 1000 et P 2000 et P 3000

- 2°) le 3e affichage représente les minutes de l'horloge du PERF'éco. Vous pouvez régler les minutes.

Appuyer sur pgm

- 3°) le 4e affichage représente les heures de l'horloge du PERF'éco. Vous pouvez régler les heures.

P 3000 et P 3000

Appuyer sur pgm

- 3°) le 5e affichage représente la température de consigne, réglable entre 20° et 30°, pour la PAC ou autre chauffage. Vous devez réglez votre température de consigne 1° en dessous de celle de votre chauffage.

  Nota: *pensez à valider la marche de ce réglage en appuyant sur PAC jusqu'à l'allumage de la diode « Pac ».*

Appuyer sur pgm

- 4°) le 6e affichage représente le réglage du surpresseur en plage de filtration 1 et se présente sous forme de: S1: 0

Appuyer sur pgm

- 5°) le 7e affichage représente le réglage du surpresseur en plage de filtration 2 et se présente sous forme de: S2: 0

Appuyer sur pgm

- 6°) le 8e affichage représente le réglage du surpresseur en plage de filtration 3 et se présente sous forme de: S3: 2 (réglage d'usine)

P 1000 E; P 2000 E. P 3000 E.

- 7°) le 9e affichage représente le réglage de la température de consigne pour la limite basse de fonctionnement de l'électrolyseur. (réglable entre 10° et 15°)

MODE D'EMPLOI DE VOTRE

PERF'ÉCO

- **PERF'ÉCO P1000**
- **PERF'ÉCO P2000**
- **PERF'ÉCO P3000**

ET L'OPTION
- GESTION DE L'ÉLECTROLYSEUR

SAS A.C.G

Fabricant exclusif **PERF'ÉCO**

Téléphone : 09 77 72 14 91

Portable : 06 80 72 43 44

Courriel : contact@perfeco.fr

: direction@perféco.fr

Votre piscine sous PERF'ÉCO

Vous venez d'équiper votre piscine d'un **PERF'ÉCO** *et je vous en félicite tout en vous remerciant de la confiance que vous accordez à mon invention.*

Ce choix vous assure une filtration et un traitement régulier de votre eau. Le **PERF'ÉCO** *qui existe depuis 1996, est un brevet Français mis au point pour que votre piscine soit un élément de pur agrément sans souci. Vous trouverez dans ce mode d'emploi le principe de fonctionnement de votre* **PERF'ÉCO** *ainsi que quelques conseils pour simplifier au maximum l'utilisation de votre piscine.*

Vous trouverez des conseils pour entretenir votre piscine au cours des saisons. Vous pouvez toujours me contacter par courriel via le site **WWW.PERF'ÉCO.FR** *pour obtenir une réponse au problème que vous rencontrez. La rubrique « foire aux questions » peut vous aider à résoudre les problèmes déjà rencontrés par d'autres utilisateurs.*

Ma volonté dans la mise au point de cet appareil a toujours été de simplifier la vie de l'utilisateur de piscine privée et tout en lui assurant la meilleure qualité d'eau possible.

André Gola
Inventeur du **PERF'ÉCO**

AVERTISSEMENT

Le **PERF'ÉCO** doit être branché après un disjoncteur et commander la pompe par l'intermédiaire d'un relais.

FONCTIONNEMENT

Pour tous les modèles **PERF'ÉCO**

Un programme est intégré pour gérer le temps de filtration par rapport à la température grâce à une horloge lisible sur l'afficheur du **PERF'ÉCO.**
La température ne s'affiche que lorsque la pompe est en fonction. Durant l'arrêt de la pompe, seul l'affichage de l'heure est visible.

La filtration s'effectue sur 3 plages représentées par 3 traits à gauche :
P1 : de 3h à 7h
P2 : de 8h à 12h
P3 : de 14h à 23h

A chaque départ de plage, le **PERF'ÉCO** est en test de température durant 5 mn et les 3 traits des plages apparaissent allumés. En fin de test, seul le trait de la plage correspondante reste allumé.

Pour forcer la marche ou l'arrêt de la filtration, appuyer sur le bouton de « forçage pompe ». Le voyant pompe vert est allumé lorsque la pompe est en fonction. L'intérêt de ce forçage est qu'il s'annule automatiquement à chaque départ de plage: 3h; 8h; 14h.

Pour les modèles **PERF'ÉCO P2000–P3000 ET « E »**

- **La télécommande** permet l'allumage de tout appareil électrique via un contacteur de puissance connecté à la borne B2 du **PERF'ÉCO.**

- **La PAC** est une fonction qui permet de programmer une température de consigne au-dessous de laquelle le **PERF'ÉCO** fait fonctionner la pompe en permanence jusqu'à ce que celle-ci soit atteinte. (réglage d'usine 28°, plage réglable de 20° à 30°)

- **L'électrolyseur de sel** est commandé en marche/arrêt par une température de consigne (réglage usine 14°, plage réglable de 10° à 15°) au dessous de laquelle l'électrolyseur n'est plus alimenté en 220V. Dès que la température repasse au dessus de la température de consigne, l'électrolyseur est alimenté et traite le volume d'eau.